

LCD Display Inställningar

Speedway Mini 4 Pro, Speedway Leger & Dualtron Mini



Ändra och navigera avancerade inställningar

1. Tryck och Håll i "Mode" knappen i 2-3 sekunder. Detta resulterar i att du får tillgång till menyn för avancerade inställningar (P0, P1, P2 osv)
2. Tryck på knappen "Mode" (se figur ovan) för att navigera bland alla inställningar. Ett knapptryck tar dig ett steg fram.
3. Ändra på inställningarna för varje enskild inställning (P0, P1 osv) genom att trycka på knappen "settings" (se figur ovan).

Avancerade Inställningar (P0 - P9 & PA - PD)

OBS. Vi rekommenderar inte att ändra på P0-P4. # indikerar standardinställningar.

P0 - Däckstorlek # 8 - Mini 4 Pro # 9 - För Dualtron Mini & Leger	P1 - Volt # 48 # 52 - För Dualtron Mini	P2 # 15 # 17 - Dualtron Mini	P3 # 0	P4 - Hastighetsenhet # 0 - km/h 1 - mp/h
P5 - Startläge # 0 = omedelbar 1 = sparka	P6 - Farthållare # 0 - av 1 = på	P7 - Acceleration (0-5) 0 - max # 2 5 - långsam	P8 - Max Hastighet(0-100%) # 50 (25 km/h) 100 - ingen begränsning	P9 - Energisparläge (1-3) 3 - ingen energisp. # 2 - medium 1 - max
PA - Elektrisk bromskraft (0-5) 5 - Max Bromskraft # 2 0 - av	PB - LCD ljusstyrka (0-5) 5 - stark # 3 0 - av	PC - automatisk avstängning (1-30 min)	PD - ABS (0-1) 1 - på # 0 - av	